

## 1. MONTAJE PERFIL COPLANAR

**1.** POSICIÓN INICIAL

**2.** POSICIÓN FINAL

Asegurarse que la muesca del tornillo martillo está en la posición correcta.

Muesca en posición 1.

✓ CORRECTO    ✗ INCORRECTO

**4.** T02 (x1 por unión al suelo)

**5.** Colocar en la altura deseada.

Las ranuras en ambas piezas evitan el deslizamiento.

**6.**

1599 mm

Dejar una distancia de 1599 mm entre perfiles coplanares.

## 2. ANCLAJE AL SUELO DE PERFIL COPLANAR

800 mm

**!**

Tornillería de anclaje depende del suelo y no se incluye. Utilizar anclaje de hasta M8 (flecha azul).

Distancia máx. entre anclajes 800 mm

## 3. UNIÓN ENTRE PERFILES COPLANARES

40mm 13mm 30.1mm 40mm

T03 (X4 cada unión)

## 5. COLOCACIÓN MÓDULOS

Colocar los paneles de forma que sobre la misma cantidad de perfil coplanar por cada lado.

Entre cada módulo, quedará una distancia de 20 mm por la fijación central.

EXTRUCSOLAR IBERIA

Para paneles de hasta:  
2274 x 1134 mm

Espesores de panel:  
30 / 35 / 40 mm

## 6. FIJACIÓN DE LOS MÓDULOS

### FIJACIÓN CENTRAL

1. 2. 3.

### FIJACIÓN FINAL